Connexion **internet**

Les mises à jour de vos contenus nécessitent une connexion internet.

Connexion WIFI

Cliquez sur l'icône Paramètres o de l'écran d'accueil. Sélectionnez Réseau et Internet.



Hotspot

Saisissez le mot de passe associé au réseau

Réseau et Internet

WI-FI

Dans la liste «Réseau et Internet», sélectionnez votre Box Internet et saisissez le mot de passe de connexion.

Une fois la connexion établie, cliquez sur la touche de votre télécommande pour afficher le menu d'accueil.



Votre Virtuel'Box est à présent fonctionnelle.



Les contenus Enpc-Ediser et Vagnon dans une seule box



Votre Virtuel'Box

Votre Virtuel'Box est configurée avec les contenus Enpc-Ediser et/ou Vagnon que vous avez acquis. Il vous reste à brancher l'appareil à votre moyen de projection (téléviseur ou vidéoprojecteur) et à internet pour télécharger automatiquement les mises à jours de vos contenus si vous avez souscrit un abonnement complémentaire.



- AV: vous permet de brancher une prise jack audio stéréo (casque, amplificateur...).
- Micro SD: emplacement carte Micro SD (livrée avec votre matériel).

- 3. OTG: prise pour récepteur dongle télécommande.
- 4. LAN: prise réseau RJ45.
- 5. HDMI: sortie vidéo/audio.
- 6. DC: prise d'alimentation.

Branchez votre box sur le secteur en utilisant le chargeur secteur fourni 6. La connexion entre la box et le moyen de projection se fait en HDMI 5. Elle peut être connectée en VGA à l'aide d'un adaptateur (en option, matériel non fourni).

Appuyez sur le bouton de mise en marche situé sur le côté de la Box. Un voyant bleu sur le dessus de la box vous indique que l'appareil est en fonctionnement.

Votre **télécommande**

Afin d'utiliser votre télécommande, faites coulisser le capot arrière et récupérez le dongle USB présent sous le capot.

Insérez les piles fournies dans la télécommande et refermez le capot. Connectez ensuite le dongle USB sur la prise notée OTG 3 de votre Virtuel'Box.

La télécommande fonctionne avec 2 piles AAA. Lors de l'appui sur une touche, un voyant bleu vous indique qu'elle est en fonctionnement. Elle se met en pause après 15 secondes d'inactivité.





Dongle USB